


OILPACK®

COLLECTEUR DE BROUILLARDS D'HUILE

Pour :

- + Assainir l'air au poste de travail
- + Diminuer les risques d'incendie
- + Réduire le risque de chute des opérateurs (sol glissant)
- + Rejeter à l'atmosphère un air propre et épuré



FONCTIONNEMENT

- + L'air chargé de particules huileuses se répartit dans un caisson de détente, avant de passer au travers de 1 ou 2 étages de filtres tricot métalliques, qui retiennent les particules d'huile.
- + L'huile est ensuite récupérée dans le bac inférieur et évacuée grâce au clapet anti-retour.
- + L'air épuré ressort ensuite en partie supérieure.

CARACTERISTIQUES

- + Accès aisé aux filtres (portes de visite)
- + Manomètre pour suivre l'évolution de la perte de charge
- + Système de rinçage pour nettoyer le premier étage (option)
- + 3^e étage de filtration (option)

MAINTENANCE, PIÈCES DE RECHANGE

Changement des filtres-pièces de rechange :
 Delta Neu Services et Maintenance
maintenance@delta-neu.fr
 Tél. 03 20 10 53 62



Le constructeur se réserve formellement le droit d'apporter à ses modèles toutes les modifications qu'il jugera opportunes